

UNIK RØKELSE BRENNER / HOLDER



Bruksanvisning :

Kutt røkelsen til passende størrelse, sett den på klypen, tenn opp og sett røkelsen inn i brenneren, gjennom klype - hullet. Slokker røkelsen, så kontroller at den ikke har kontakt med innsiden. Påse at røkelsen henger rett ned, for best resultat. Slutt på alt askesøl, samt at brenneren er brannsikker.

**Cathrine Greber.
Ateliér / verksted
Dalsbergstien 7.
Mobil. 47 92649308
<http://www.art4living.net>
mail : cathrine@art4living.net**

ART 4 LIVING